

モバイル端末で業務の効率化

mobile+One



OPN-3002シリーズ



OPN-2002シリーズ



Android™

スマートフォン・タブレットPC対応 Data Collector

1次元コード対応 OPN-2002シリーズ

1次元/2次元コード対応 OPN-3002シリーズ

Made for



iPod



iPhone



iPad

OPTICON

always scanning for new ID's



小型 軽量

Bluetooth®を搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。

簡単

本体中央のトリガキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、送信することが可能です。

高い読み取り性能

弊社独自のデコード技術で1次元コードも2次元コードも速く、正確に読み取り可能です。



多様な接続機器

Bluetooth®2.1の採用により、様々なスマートフォンやタブレットPCに対応しています。もちろん従来のPCとの接続も可能です。

“マナーモード”

OPN-3002シリーズは振動モータを搭載したモデルをお選び頂けますので静かな場所でも安心してお使いいただけます。

ラインナップ

お客様の用途・環境にあわせてお選び頂けます。

	読み取りコード		対応機器		
	2次元コード*	1次元コード*	Android	iOS	WindowsPC
OPN-3002i	✓	✓	✓	✓	✓
OPN-3002n	✓	✓	✓		✓
OPN-2002i		✓	✓	✓	✓
OPN-2002n		✓	✓		✓

※SPP接続での対応OSです。 HID接続の場合は、上記OS全て対応しております。

活用例

簡易POS

タブレットとの接続で簡易POS・決済端末として運用することが可能です。POSレジ導入のコスト・手間を削減することができます。




セールス端末

スマートフォンとの接続で売上を3G回線を通してリアルタイムでサーバーに更新・報告できるため売上状況が社内で把握することが可能です。



接客端末

商品バーコードデータをタブレットに送り商品情報・在庫情報を画面に表示させながら接客ができるため顧客満足度を高められます。




保守・メンテナンス

ネットワークを介してサーバとタブレットなどを接続し、検査・保守・点検作業の効率化が可能です。管理サーバの最新データをタブレットでリアルタイムに参照できます。点検結果やタブレット端末のカメラで撮影した写真の登録も可能です。




医療

タブレットとの接続で投薬照合や患者確認等ベッドサイド端末としての運用が可能です。ワイヤレスであるため配線の煩わしさを解消し、業務の妨げになりません。



運輸


スマートフォンとの接続でハンディターミナルと同様の運用が可能です。スマートフォンの3G回線を利用してセンター側でもリアルタイムで荷卸の結果を確認できるため配送状況の確認、誤配送の防止をすることができます。



接続例


スマートフォン・タブレットPCとの親和性が高く、無線LANや公衆回線を利用した様々な業務への拡張性が抜群です。

画面の見易さを重視した10インチタブレット、形態の利便性を重視した7インチタブレット・スマートフォン等、従来ハンディターミナルよりも用途による機器選定の自由度は上がります。



OPN-3002シリーズ

OPN-2002シリーズ





原寸大

基本仕様	OPN-2002 <i>i</i>	OPN-2002 <i>n</i>	OPN-3002 <i>i</i>	OPN-3002 <i>n</i>
対応機器 ※SPP接続での対応OSです。HID接続の場合は、下記OS全て対応しております。				
iOS (iPhone, iPad, iPod touchなど)	✓		✓	
Android	✓	✓	✓	✓
WindowsPC	✓	✓	✓	✓
表示部				
LED	赤緑2個 および青1個			
ブザー	音量(3段階)・音程調整可能			
振動モータ	-		内蔵可能	

電源部		
主電池	リチウムポリマ電池 (3.7V, 230mAh)	リチウムポリマ電池 (3.7V, 600mAh)
連続使用時間	10時間以上	
充電方法	USB	
動作(充電)電圧範囲	4.5～5.5V	
消費電流	500mA未満	

スキャナ部			
光源	赤色レーザ 650nm 1mW以下		赤色LED 617nm 15000mcd
走査速度/ フレームレート	100±20 回/秒		60fps
最小分解能	0.127		
読み取り コード	1次元	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128等	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 等
	2次元	-	PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, MicroQR Code, Data Matrix (ECC 0 - 140 / ECC 200), MaxiCode(Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code
	GS1/ Composite	-	GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC

外観		
質量	約28g	約56g
寸法	62.0(D) × 32.0(W) × 17.0(H) mm 	83.0(D) × 36.0(W) × 21.5(H) mm 

共通仕様	
制御部	
CPU	32bit CISC/96MHz
FROM	512Kbyte + 32KByte
SRAM	96Kbyte
FROM(ストレージ)	1Mbyte

入力部	
キー式	2キー:トリガ、ファンクション

RTC	
内容	年月日時分秒
誤差	月差±90秒以下

通信部		
Bluetooth 2.1	プロファイル	SPP, HID, iOS専用プロファイル
	通信距離	10m(クラス2)
USB	転送速度	Full-Speed 12Mbps
	I/F	仮想COM, HID

環境仕様および耐久性	
動作温度	0～50℃
動作湿度	20～85%RH
保存温度	-20～60℃
保存湿度	20～85%RH
保護構造	IP42
耐静電気	直接放電:±8kV、間接放電:±15kV(非破壊)
耐落下	高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。 異常がないこと。

ソフトウェア
・Android用SDK ・iOS用SDK ・Android用IME ・専用ターミナルアプリ OPN Term for Android ・専用ターミナルアプリ OPN Term for iOS

お問い合わせ先
株式会社オプトエレクトロニクス
WEB http://www.opto.co.jp E-MAIL sales@opto.co.jp
本社営業部
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越4-12-17
TEL 048-446-1183 FAX 048-446-1184
大阪営業所
〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14三興ビル7F
TEL 06-6251-0072 FAX 06-6251-0076

カラーバリエーション	
OPN-2002i OPN-2002n 	OPN-3002i OPN-3002n 